



YAMAHA

インナーポケット 組付・取扱説明書

適 応 機 種 Vino (YJ50R)

はじめに

■お 客 様 へ

お買い上げ誠にありがとうございます。

本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。


本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

■販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分で説明いただくようお願い申し上げます。

本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。





注 意
取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

構 成 部 品

No.	品 名	個数	備 考
①	インナーポケット	1	
②	ウェルナット	3	90179-04579
③	スクリュー M4×16mm	3	98980-04016



取 付 方 法

1. 下図の位置にドリルで8mmの穴を開けます。




注 意
レッグシールドに開ける穴は、位置により大きさが異なります。
(8φ…1箇所、5φ…2箇所)
図に示した大きさの穴を開けてください。

- インナーポケット①の中央の取付部にウェルナット②、スクリュー③（下図の*印）を仮組みして、車体の取付部にあてがいます。
- 上側左右の穴開け位置をマーキングし、いったんインナーポケットを取外します。
- 4.5～5.0 のドリルで、マーキングに従い上側左右の穴を開けます。
- 下図のようにインナーポケットを取付けます。



注 意
ウェルナットはゴムの弾力がありますので、スクリューを強く締めすぎないように注意してください。
(スクリューの先端とナットの先端が同一面になる程度にしてください。)
(ドライバーを持つ反対手の指で探りながら締込むと容易です。)

取 扱 上 の ご 注 意



- インナーポケットの最大積載量は 3 です。
- レッグシールド上面よりはみ出するような物はいれないでください。ハンドル操作の妨げとなり、思わぬ事故の原因となります。



YAMAHA

ヤマハ発動機株式会社
〒438-8501 静岡県磐田市新井2500

〒432-8058 静岡県浜松市新橋町 1103

株式会社 **ワイズギア**

TEL 053-443-2180 FAX 053-443-2187